

## Natec Draagprofielen | Draden en opties

Mode	Omschrijving van de functie:						Omschrijving van de draden:											
	3 fasen	DALI	1-10V	Batt	EMG1	EMG2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<hr/>																		
<b>5-draads draagprofiel:</b>																		
1	√							L1	N		L2		PE		L3			
<b>8-draads draagprofiel:</b>																		
2	√		√	√			CHR	L1	N		L2		PE		L3	DIM+	DIM-	
3	√	√		√			CHR	L1	N		L2		PE		L3	DA/L	DA/N	
4	√			√	√		CHR	L1	N		L2		PE		L3	EL1	EN1	
<b>12-draads draagprofiel :</b>																		
<hr/>																		
5	√		√	√	√	√	CHR	L1	EL1	N	EN1	L2	EN2	PE	EL2	L3	DIM+	DIM-
6	√	√		√	√	√	CHR	L1	EL1	N	EN1	L2	EN2	PE	EL2	L3	DA/L	DA/N
7	×2		√	√			CHR	L1	L4	N1	N2	L2	L5	PE	L6	L3	DIM+	DIM-
8	×2	√		√			CHR	L1	L4	N1	N2	L2	L5	PE	L6	L3	DA/L	DA/N

**PE:** Ground

**EL1:** Emergency 1 supply Live

**EN1:** Emergency 1 supply Neutral

**EL2:** Emergency2 supply Live

**EN2:** Emergency2 supply Neutral

**DIM+:** Positive of 1-10V input

**DIM-:** Negative of 1-10V input

**DA/L:** Positive of DALI input, or Live when work as DIM switch

**DA/N:** Negative of DALI input, or Neutral when work as DIM switch